

راهنمای تغییر زبان و تغییر وضعیت استفاده پروژکتور ها در کلاس ها و جلسات آموزشگاه

پروژکتور هیتاچی

تغییر زبان از انگلیسی به فارسی

استفاده از کنترل دستگاه فشار دکمه MENU

۱. انتخاب ADVANCED MENU

۲. انتخاب SCREEN

۳. انتخاب LANGUAGE

۴. انتخاب زبان فارسی

تغییر وضعیت استفاده رو میزی

۱. دکمه MENU کنترل

۲. انتخاب تنظیمات

۳. انتخاب نصب

۴. انتخاب جلو/رومیزی

تغییر وضعیت استفاده رو سقفی

۱. دکمه MENU کنترل

۲. انتخاب تنظیمات

۳. انتخاب نصب

۴. انتخاب جلو / سقفی

پروژکتور پروکسیما ASK

تغییر زبان از انگلیسی به فارسی

استفاده از کنترل دستگاه فشار دکمه MENU

۱. انتخاب EXPAND

۲. انتخاب LANGUAGE

۳. انتخاب زبان فارسی

تغییر وضعیت استفاده رو میزی

۱. دکمه MENU کنترل

۲. انتخاب نمایش

۳. انتخاب راه پروژه

۴. انتخاب جلو

تغییر وضعیت استفاده رو سقفی

۱. دکمه MENU کنترل

۲. انتخاب نمایش

۳. انتخاب راه پروژه

۴. انتخاب جلو / تنظیم سقفی